



ASPECT  
Satin

RENDEMENTS  
750 ml = ± 7m<sup>2</sup> par couche  
2 L = ± 20m<sup>2</sup> par couche

SÉCHAGE ENTRE 2  
COUCHES  
3 heures

SÉCHAGE COMPLET  
12 heures



SANS DÉCAPAGE  
SANS SOUS-COUCHE



Formats : 750 ml – 2 L

Peinture destinée à la rénovation de tous les **planchers et escaliers en stratifiés, bois vernis, bois peints, panneaux OSB...**

## FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 3 EN 1 SANS DÉCAPAGE ET SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Ne s'écaille pas, suit les mouvements du bois.
- Ne coule pas même sur surfaces verticales telles que les plinthes, contremarches...
- Résiste aux chocs et à l'abrasion des passages répétés.
- Résiste aux taches et salissures.
- Résiste aux nettoyages fréquents : lessivable aux produits ménagers courants.
- Peinture à l'eau.

### NUANCIER





# Rénovation Planchers & Escaliers

## POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les bois ou dérivés du bois bruts, peints ou vernis. Elle ne s'applique pas sur les bois extérieurs, les bois huilés et les bois cirés.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 15 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 15 premiers jours.

## > ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

### • Sur STRATIFIÉS :

Lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez avec un abrasif grains fins (ponçage léger qui forme une fine poussière) et dépoussiérez.

### • Sur PLANCHERS, PANNEAUX BOIS... :

**Bruts** : égrenez et dépoussiérez.

**Déjà vernis, vitrifiés ou peints** :

> en bon état : lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez et dépoussiérez.

> partiellement usés : poncez à blanc et dépoussiérez ou appliquez la Préparation Planchers & Escaliers V33.

• *Traitez les bois attaqués • Rebouchez les joints, fentes ou fissures • Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture. Le LESSIVAGE est donc indispensable, il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin) • Aspirez toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes.*

## > ÉTAPE 2 - APPLICATION

**OUTILS** : Bague large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau à poils longs (8 à 12mm) sur bois et rouleau laqueur sur stratifiés • Abrasif grains fins (150).

Avant l'application, mélangez la peinture avec une bague large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Peinture prête à l'emploi, ne la diluez pas.

1. Appliquez la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs.

**Sur un sol** : commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Terminez dans le sens des lames. Travaillez par petites surfaces de 2m<sup>2</sup> à la fois.

**Sur un escalier** : débutez par le haut de l'escalier en appliquant la peinture au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades...

2. Laissez sécher environ 3 heures.

3. Appliquez la seconde couche de peinture.

*Délai de remise en service de la pièce : usage piétonnier 12 heures • Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture • Pour un meilleur respect du blanc et des couleurs sur bois tanniques (chêne...), il est préférable d'appliquer au préalable la Préparation Planchers & Escaliers V33 • Appliquez la peinture à température ambiante entre 10°C et 25°C et évitez les courants d'air • Évitez l'infiltration et l'accumulation du produit dans les interstices entre lames • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer • N'arrêtez pas l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage • Nettoyage des outils à l'eau • Usage intérieur uniquement.*