



ASPECT  
Satin

RENDEMENT  
1L = 6m<sup>2</sup> par couche

SECHAGE  
Entre 2 couches = 6H  
Complet = 24H



Kit de rénovation destiné à la rénovation de tous les plans de travail et les crédences en carrelage, stratifié, inox...

## FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 3 EN 1 SANS DECAPAGE, SANS SOUS-COUCHE
- RÉSISTANCE aux taches, aux rayures et à la chaleur
- ADHÉRENCE Parfaite
- Haute résistance contre la chaleur (100°C).
- Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec les aliments•
- Lessivable

## NUANCIER

Cardinal

Blanc

Grège

Taupe

Carbonate

Noir  
Régliise

# Kit de Rénovation

## Plans de travail et crédences

### POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les plans de travail et les crédences de la cuisine. Elle ne s'applique pas sur supports cirés ou huilés, les meubles et les sols.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

### > ETAPE 1 - PREPARATION

- Sur **CARRELAGES, STRATIFIÉS, MELAMINES, INOX** : lessivez à la lessive de soude, rincez trois fois à l'eau claire puis laissez sécher
- A propos des **JOINTS de carrelages** : lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de graisse, taches ou de produits d'entretien.

**Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).**

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

### > ETAPE 2 – APPLICATION PEINTURE PLAN DE TRAVAIL ET CREDENCE

**OUTILS** : mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur à poils 5mm • Pinceau, pinceau à rechampir (pour les angles, coins, joints et finitions) • Papier de verre fin (240).

1. Prenez la peinture plan de travail et crédence fournie dans cette boîte.
2. Videz l'intégralité d'une des 2 dosettes fournies dans la boîte. Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser le mélange.
3. Commencez par peindre les angles, les coins et joints de votre plan de travail et de votre crédence.
4. Répartissez de manière homogène la peinture et appliquez-la en croisant les passes. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0.5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ).
5. Application en 2 couches. Laissez sécher 6h avant d'appliquer la seconde couche. Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire. Séchage complet : 24h.

### > ETAPE 3 – APPLICATION PROTECTION DU PLAN DE TRAVAIL

1. Après séchage complet de la peinture, prenez la protection fournie dans cette boîte.
2. Videz l'intégralité de la 2e dosette. Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser le mélange.
3. Sur le plan de travail uniquement (la protection n'est pas nécessaire sur la crédence), appliquez une 1ère couche à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et laissez sécher 6h. Travaillez la protection par petites surfaces (de 0.5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup> environ).
4. Application en 2 couches. Egrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
5. Laissez sécher 24h.

*Produit destiné à un usage intérieur uniquement • Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture et la protection à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air • Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support • Ne revenez pas sur votre travail au cours de votre séchage • Essuyez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez les à l'eau Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.*